

M2 hard disk water block install tutorial

安装教程(实例示范)

INSTALL TUTORIAL (DEMONSTRATION)



1.选择好相应规格的硅脂垫片（背部有芯片使用灰色垫片，无芯片选择蓝色垫片）



2.将相应硅胶条贴到硬盘背部



3.将硬盘按图示缓缓送入散热槽内，（注意金手指及固定缺口需留在槽外）



4.将蓝色硅胶条贴到硬盘正面



5.放好冷头，将四颗附赠螺丝安装在图中标红位置