
# 安装教程(实例示范) INSTALL TUTORIAL (DEMONSTRATION)









3.拆除图中标红螺丝




4.清理并重新涂抹导热硅脂



5-1.在相应位置贴好相应颜色硅胶垫片(浅蓝色为1.2厚垫片,灰色为0.5厚垫片) 在标红六角铜柱各放一个ABS垫片(一颗铜柱仅放一个垫片即可)









# 安装教程(图纸示范)

DEMONSTRATION INSTALLATION TUTORIAL (DRAWING)

#### 第一步: 原装散热器拆除


THE EIRCT STED, ODICINAL BANIATOR REMOVED THE EIRST STED, OBICINAL BANIATOR BEWO



原装显卡




拆除原装显卡背板螺丝




拆除风扇的电源线并分离原装散热器

## 第二步:涂抹硅脂/黏贴硅胶垫


THE FIRST STEP: ORIGINAL RADIATOR REMOVED THE FIRST STEP: ORIGINAL RADIATOR REMOVEDAL RADIAT



清理原电路板及芯片的残留 硅脂并重新涂抹一层薄薄的硅脂



将导热胶垫切为合适的尺寸



贴在显卡的发热芯片上

### 第三步:安装冷头


THE FIRST STEP: ORIGINAL RADIATOR REMOVED THE FIRST STEP



将显卡冷头底板螺丝对准显 卡螺丝孔位使两者贴合



显卡原装背板孔位对准贴合 用弹簧螺丝锁紧



安装完成

\*注意:如不安装显卡背板,需在安装孔位放置绝缘垫片再用弹簧螺丝锁紧。通用版本图纸安装示范教程,具体安装细节有可能根据不同显卡略有不同,以实物为准。